



OBS! Några systemkoder från mottagaren har ändrats! Se nedan..

Färglagda rader visar nya / ändrade systemkoder.

Röd-markerad rad = ändrad kod (Ändringen gäller fr.o.m. promdatum 070305.)

Blå-markerad rad = ny kod (Ändringen gäller fr.o.m. promdatum 070220.)

Fasta larmkoder vid systemfel mm (skickas som system 0)

Misslyckad larmmottagning, numpres.bifogas.	A9999900
Endast nummerpresentation	B9999900
Ny utläsning av minnet	A9999911-A9999919
Systemstart (kort 1-9)	A9999921-A9999929
Ej kontakt med dator (vanliga dataporten)	A9999931
Ny kontakt med dator (vanliga dataporten)	A9999932
Datorbuffert börjar bli full (vanliga dataporten)	A9999933
Datorbuffert tömd / återställd (vanliga dataporten)	A9999934
Ej kontakt med loggprinter	A9999941
Ny kontakt med loggprinter	A9999942
Loggprinterbuffert börjar bli full	A9999943
Loggprinterbuffert tömd / återställd	A9999944
Ej kontakt med dator (Port P1 – RSM-prot)	A9999945
Ny kontakt med dator (Port P1 – RSM-prot)	A9999946
Datorbuffert börjar bli full (Port P1 – RSM-prot)	A9999947 (Förut 35)
Datorbuffert tömd / återställd (Port P1 – RSM-prot)	A9999948 (Förut 36)
Ej kontakt med manöverpanel	A9999951
Ny kontakt med manöverpanel	A9999952 (Förut 61)
Manöverpanelbuffert börjar bli full	A9999953
Manöverpanelbuffert tömd / återställd	A9999954
Ej kontakt med mottagarkort 2-9	A9999972- A9999979
Ny kontakt med mottagarkort 2-9	A9999982- A9999989
Tidsnedkoppling (om operatör inte kopplar ner tal-larm inom maxtid)	A9999991
Talförbindelsen bruten	A9999992
Obesvarat tal-larm (om operatör inte svarar på tal-larm)	A9999993
Telelinjefel (Vilken linje som avses framgår av mottagarnr. Pos 10)	A9999994
Telelinje OK (som telelinjefel ovan...)	A9999995

Vid eventuella frågor var god kontakta din återförsäljare!